

Stick&Clean - Reinigungspads



Mit dem Screen-Pad können Sie Ihren LCD-Bildschirm am Handy, MP3-Player, Video-Player etc. perfekt reinigen. Das Screen-Pad wird ganz einfach wie ein abziehbarer Sticker auf dem Gerät aufgeklebt. Ein spezielles Klebe-Gel sorgt dafür, dass das Screen-Pad immer wieder abgezogen und wieder angeklebt werden kann. Als Träger des Pads dient ein Coverkarton, der 4-farbig nach Kundenvorgabe bedruckt werden kann. Man zieht das Pad ab, reinigt mit der Microfaserfläche den LCD-Geräte-Bildschirm und fixiert das Screen-Pad einfach wieder auf dem Gerät. Verschmutzte Pads reinigt man einfach unter fließendem Wasser. 4 Standardformate vorhanden

Werbeanbringung:

Das Screen-Pad kann max. 4-farbig bedruckt und auf Kundenwunsch auch nach den Kontour-Vorstellungen des Kunden gestanzt werden. Die Lieferung erfolgt auf dem Coverkarton in einer transparenten PP-Hülle.



Hauptsitz:

Hirschstettner Straße 19 /
Block Z / 105 • A-1220 Wien

Tel.: +43 (0)1 2122762-0
Fax: +43 (0)1 2122762-20

Niederlassung Deutschland:

Werner-von-Siemens-Straße 19
D-49124 Georgsmarienhütte

Tel.: +49 (0)5401 880899-0
Fax: +49 (0)5401 880899-1